

Die Integralhaube zum enev-kit


Sollten es die Gegebenheiten bei Ihrem Bauvorhaben notwendig machen, die Jalousieklappe außerhalb des Aufzugschachtes anzubringen, ist unsere Dachhaube mit integrierter Jalousieklappe die passende Lösung für Sie. So nimmt die Jalousieklappe im Schachtkopf keinen Platz ein oder die Rohbauöffnung muss nicht für eine flächenbündige Montage (Einbauvariante B) dimensioniert werden.

Die Klappe wird über ein Kabel mit der Zentraleinheit des enev-kits verbunden. So erhalten Sie Dachhaube und Jalousieklappe in einem Bauteil.

Die Details zu den Einzelkomponenten (Dachhaube und Jalousieklappe) finden Sie auf separaten Informationsblättern. In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen der Integralhaube:

Größe Dachhaube / maximale Rohbauöffnung	Größe integrierter e-flap	Freier Lüftungsquerschnitt
600 x 600 mm →	400 x 400 mm	0,11 m ²
700 x 700 mm →	500 x 500 mm	0,18 m ²
800 x 800 mm →	600 x 600 mm	0,25 m ²
900 x 900 mm →	700 x 700 mm	0,34 m ²
1000 x 1000 mm →	800 x 800 mm	0,45 m ²
1100 x 1100 mm →	900 x 900 mm	0,57 m ²
1200 x 1200 mm →	1000 x 1000 mm	0,70 m ²

Die folgenden Abbildungen sollen den Aufbau der Integralhaube illustrieren:



Die Montage der Dachhaube wird durch den Dachdecker ausgeführt. Sollten Sie hierzu Detailfragen haben, bitte wir Sie, sich damit an Ihren entsprechenden Kontakt zu wenden.